

Segítőkártya 97.

Garancia típusú munkalap nyitása a Munkalap megrendeléséig

Indító modul: *Szerviz / Munkafolyamatok / Munkalap*

1. *Új felvitel* nyomógomb () megnyomása.
2. Az **MI típus** mezőt **Garancia** opcióra választani.
3. **Gar. típus** mezőből kiválasztani a garanciális munkalap altípusát.
4. A **Gépjármű** mező melletti () nyomógomb megnyomása.
5. A megjelenő **nyilvántartásban szereplő gépjárművek listája** ablakban a *lekérdezés futtatása* () nyomógomb megnyomása (előtte szűrhető a lista rendszámra vagy alvázszámra is).
6. A gépjármű kiválasztása, majd az **OK** () nyomógomb megnyomása.
7. **Üa. szint** mező kitöltése a gépjármű üzemanyag szintjével.
8. **Km. óra** mező kitöltése a gépjármű km óra állásával.
9. **V.ár (alk.), a V.ár (munka), a V.ár (k.sz)** vagy a **V.ár (össz.)** mező kitöltése a vállalási árral.
10. **Köt.szerv** vagy **Normál sz.** választógombok bejelölése attól függően, hogy a szerviz az kötelező szerviz vagy normál szerviz.
11. **Tel.** mező kitöltése, amennyiben nincs kitöltve az ügyfél telefonszámával.
12. A bal alsó részen a **megjegyzés** résznél az elvégzendő munkák szöveges felvitele.
13. Majd az **OK** () nyomógomb megnyomása következik.
14. Ekkor az **Érvényességi idők megadása** nevű ablak jelenik meg a képernyőn, ahol a **forgalmi érvényességét**, a **környezetvédelmi kártya érvényességét** valamint a **hazai forgalomba helyezés** dátumát lehet megadni, módosítani.
15. Majd az **OK** () nyomógomb megnyomása következik újra.
16. Ezután a **Részletes megrendelés nyomtatása** () nyomógomb megnyomása következik, melynek hatására a munkalap **megrendelve** státuszba áll át és automatikusan nyomtatódik képernyőre a Munkalap riport.